

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов**

**hin@nt-rt.ru**

**http://hyundai.nt-rt.ru**

## Сверла по дереву HYUNDAI



### Сверло по дереву 3,0x60 мм

Артикул

202201

Диаметр, мм

3,0

Рабочая длинна, мм

30

Общая длинна, мм

60

### Сверло по дереву 4,0x70 мм

Артикул

202202

Диаметр, мм

4,0

Рабочая длинна, мм

40

Общая длинна, мм

70

### **Сверло по дереву 5,0x85 мм**

Артикул

202203

Диаметр, мм

5,0

Рабочая длинна, мм

45

Общая длинна, мм

85



### **Сверло по дереву 6,0x90 мм**

Артикул

202204

Диаметр, мм

6,0

Рабочая длинна, мм

50

Общая длинна, мм

90



### **Сверло по дереву 8,0x110 мм**

Артикул

202205

Диаметр, мм

8,0

Рабочая длинна, мм

65

Общая длинна, мм

110



### **Сверло по дереву 10,0x120 мм**

Артикул

202206

Диаметр, мм

10,0

Рабочая длинна, мм

75

Общая длинна, мм

120

### **Сверло по дереву 12,0x150 мм**

Артикул

202207

Диаметр, мм

12,0

Рабочая длинна, мм

95

Общая длинна, мм

150

### **Сверло по дереву спиральное 12x460 мм**

Артикул

202210

Диаметр, мм

12

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 14x460 мм**

Артикул

202211

Диаметр, мм

14

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 16x460 мм**

Артикул

202212

Диаметр, мм

16

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 18x460 мм**

Артикул

202213

Диаметр, мм

18

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 20x460 мм**

Артикул

202214

Диаметр, мм

20

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 22x460 мм**

Артикул

202215

Диаметр, мм

22

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 24x460 мм**

Артикул

202216

Диаметр, мм

24

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 26x460 мм**

Артикул

202217

Диаметр, мм

26

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 28x460 мм**

Артикул

202218

Диаметр, мм

28

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 30x460 мм**

Артикул

202219

Диаметр, мм

30

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву спиральное 32x460 мм**

Артикул

202220

Диаметр, мм

32

Рабочая длинна, мм

400

Общая длинна, мм

460

**Сверло по дереву перьевое 12x152 мм**

Артикул

202221

Диаметр, мм

12

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

**Сверло по дереву перьевое 14x152 мм**

Артикул

202222

Диаметр, мм

14

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

**Сверло по дереву перьевое 16x152 мм**

Артикул

202223

Диаметр, мм

16

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

**Сверло по дереву перьевое 18x152 мм**

Артикул

202224

Диаметр, мм

18

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

### **Сверло по дереву перьевое 20x152 мм**

Артикул

202225

Диаметр, мм

20

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

### **Сверло по дереву перьевое 22x152 мм**

Артикул

202226

Диаметр, мм

22

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

### **Сверло по дереву перьевое 25x152 мм**

Артикул

202227

Диаметр, мм

25

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

**Сверло по дереву перьевое 28x152 мм**

Артикул

202228

Диаметр, мм

28

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

**Сверло по дереву перьевое 30x152 мм**

Артикул

202229

Диаметр, мм

30

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

**Сверло по дереву перьевое 32x152 мм**

Артикул

202230

Диаметр, мм

32

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

### **Сверло по дереву перьевое 35x152 мм**

Артикул

202231

Диаметр, мм

35

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

### **Сверло по дереву перьевое 38x152 мм**

Артикул

202232

Диаметр, мм

38

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

### **Сверло по дереву перьевое 40x152 мм**

Артикул

202233

Диаметр, мм

40

Общая длинна, мм

152

Область применения

Дерево и массив дерева

### **Сверло по дереву Форстнера 26x92 мм**

Артикул

202234

Диаметр, мм

26

Рабочая длинна, мм

92

Область применения

Ламинированное ДСП

## Сверло по дереву Форстнера 35x92 мм

Артикул

202235

Диаметр, мм

35

Рабочая длинна, мм

92

Область применения

Ламинированное ДСП

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов**

**hin@nt-rt.ru**

**<http://hyundai.nt-rt.ru>**