

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов hin@nt-rt.ru <http://hyundai.nt-rt.ru>

Буры для перфоратора SDS+ HYUNDAI



Бур для перфоратора SDS+ 4x110 мм

Артикул

201103

Диаметр, мм

4

Общая длинна, мм

110

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 4x160 мм

Артикул

201104

Диаметр, мм

4

Общая длинна, мм

160

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 5x110 мм

Артикул

201105

Диаметр, мм

5

Общая длинна, мм

110

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 5x160 мм

Артикул

201106

Диаметр, мм

5

Общая длинна, мм

160

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 6x110 мм

Артикул

201107

Диаметр, мм

6

Общая длинна, мм

110

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 6x160 мм

Артикул

201108

Диаметр, мм

6

Общая длинна, мм

160

Область применения

бетон, камень, кирпич



Бур для перфоратора SDS+ 6x210 мм

Артикул

201109

Диаметр, мм

6

Общая длинна, мм

210

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 6x260 мм

Артикул

201110

Диаметр, мм

6

Общая длинна, мм

260

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 8x110 мм

Артикул

201111

Диаметр, мм

8

Общая длинна, мм

110

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 8x160 мм

Артикул

201112

Диаметр, мм

8

Общая длинна, мм

160

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 8x210 мм

Артикул

201113

Диаметр, мм

8

Общая длинна, мм

210

Область применения

бетон, камень, кирпич



Бур для перфоратора SDS+ 8x260 мм

Артикул

201114

Диаметр, мм

8

Общая длина, мм

260

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 10x110 мм

Артикул

201115

Диаметр, мм

10

Общая длина, мм

110

Область применения

бетон, камень, кирпич



Бур для перфоратора SDS+ 10x160 мм

Артикул

201116

Диаметр, мм

10

Общая длинна, мм

160

Область применения

бетон, камень, кирпич



Бур для перфоратора SDS+ 10x210 мм

Артикул

201117

Диаметр, мм

10

Общая длинна, мм

210

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 10x260 мм

Артикул

201118

Диаметр, мм

10

Общая длинна, мм

260

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 10x310 мм

Артикул

201119

Диаметр, мм

10

Общая длинна, мм

310

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 10x360 мм

Артикул

201120

Диаметр, мм

10

Общая длинна, мм

360

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 10x460 мм

Артикул

201121

Диаметр, мм

10

Общая длинна, мм

460

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 12x160 мм

Артикул

201122

Диаметр, мм

12

Общая длинна, мм

160

Область применения

бетон, камень, кирпич



Бур для перфоратора SDS+ 12x210 мм

Артикул

201123

Диаметр, мм

12

Общая длинна, мм

210

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 12x260 мм

Артикул

201124

Диаметр, мм

12

Общая длинна, мм

260

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 12x310 мм

Артикул

201125

Диаметр, мм

12

Общая длинна, мм

310

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 12x360 мм

Артикул

201126

Диаметр, мм

12

Общая длинна, мм

360

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 12x460 мм

Артикул

201127

Диаметр, мм

12

Общая длинна, мм

460

Область применения

бетон, камень, кирпич



Бур для перфоратора SDS+ 12x610 мм

Артикул

201128

Диаметр, мм

12

Общая длинна, мм

610

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 14x160 мм

Артикул

201129

Диаметр, мм

14

Общая длинна, мм

160

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 14x210 мм

Артикул

201130

Диаметр, мм

14

Общая длинна, мм

210

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 14x310 мм

Артикул

201131

Диаметр, мм

14

Общая длинна, мм

310

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 14x460 мм

Артикул

201132

Диаметр, мм

14

Общая длинна, мм

460

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 14x610 мм

Артикул

201133

Диаметр, мм

14

Общая длинна, мм

610

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 16x160 мм

Артикул

201134

Диаметр, мм

16

Общая длинна, мм

160

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 16x210 мм

Артикул

201135

Диаметр, мм

16

Общая длинна, мм

210

Область применения

бетон, камень, кирпич



Бур для перфоратора SDS+ 16x310 мм

Артикул

201136

Диаметр, мм

16

Общая длинна, мм

310

Область применения

бетон, камень, кирпич

Бур для перфоратора SDS+ 16x460 мм

Артикул

201137

Диаметр, мм

16

Общая длинна, мм

460

Область применения

бетон, камень, кирпич

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>