

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>

Мотокосы HYUNDAI

Бензокоса Z 250



- Идеальная заводская балансировка
- Разборный вал
- Полуавтоматическая подача лески
- Наплечный ремень

Модель двигателя

HYUNDAI IC26

Выходная мощность, л.с.

1,2

Емкость топливного бака, л

0.6

Объем двигателя, см³

26

Обороты двигателя (об/мин)

3100±300

Приводной вал

ГИБКИЙ

Разъемный вал

ДА

Редуктор

НЕТ

Режущая гарнитура

ЛЕСКА

Рукоятка оператора

D-ОБРАЗНАЯ

Вес, кг

5.2

Бензокоса Z 260



- Редуктор с пониженным уровнем шума
- Система запуска "Easy start"
- Идеальная заводская балансировка
- Полуавтоматическая подача лески
- Велосипедная рукоятка
- Металлический нож в комплекте
- Наплечный ремень

Модель двигателя

HYUNDAI IC26

Выходная мощность, л.с.

1,2

Емкость топливного бака, л

0.6

Объем двигателя, см³

26

Обороты двигателя (об/мин)

3100±300

Приводной вал

ПРЯМОЙ

Разъемный вал

ДА

Редуктор

ЕСТЬ

Режущая гарнитура

НОЖ/ЛЕСКА

Рукоятка оператора

U-ОБРАЗНАЯ

Вес, кг

6.3

Бензокоса Z 265



- Редуктор с пониженным уровнем шума
- Система запуска "Easy start"
- Идеальная заводская балансировка
- Полуавтоматическая подача лески
- Цельный профессиональный вал
- Велосипедная рукоятка
- Металлический нож в комплекте
- Наплечный ремень

Модель двигателя

HYUNDAI IC26

Выходная мощность, л.с.

1,2

Емкость топливного бака, л

0.6

Объем двигателя, см³

26

Обороты двигателя (об/мин)

3100±300

Приводной вал

ЖЕСТКИЙ

Разъемный вал

НЕТ

Редуктор

ЕСТЬ

Режущая гарнитура

НОЖ/ЛЕСКА

Рукоятка оператора

U-ОБРАЗНАЯ

Вес, кг

6.3

Бензокоса Z 340



- Редуктор с пониженным уровнем шума
- Облегченная система запуска, поршень с двумя кольцами
- Полуавтоматическая подача лески
- Велосипедная рукоятка
- Ранцевый наплечный ремень
- Металлический нож в комплекте

Модель двигателя

HYUNDAI IC34

Выходная мощность, л.с.

1.6

Емкость топливного бака, л

0.7

Объем двигателя, см³

34

Объем картера, л

0.7

Приводной вал

ЖЕСТКИЙ

Разъемный вал

ЕСТЬ

Редуктор

ПРЯМОЙ

Режущая гарнитура

НОЖ/ЛЕСКА

Рукоятка оператора

U-ОБРАЗНАЯ

Вес, кг

7,5

Бензокоса Z 345



- Цельный вал трансмиссии привода ножа/лески
- Редуктор с пониженным уровнем шума
- Облегченная система запуска, поршень с двумя кольцами
- Полуавтоматическая подача лески
- Ранцевый наплечный ремень
- Поставки по 2 шт. в коробке

Модель двигателя

HYUNDAI IC34

Выходная мощность, л.с.

1.6

Емкость топливного бака, л

0.7

Объем двигателя, см³

34

ЦЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ЕСТЬ

Приводной вал

ЖЕСТКИЙ

Редуктор

ПРЯМОЙ

Режущая гарнитура

НОЖ/ЛЕСКА

Рукоятка оператора

U-ОБРАЗНАЯ

Вес, кг

7,5

Бензокоса Z 420



- Редуктор с пониженным уровнем шума
- Облегченная система запуска, поршень с двумя кольцами
- Полуавтоматическая подача лески
- Велосипедная рукоятка
- Ранцевый наплечный ремень
- Металлический нож в комплекте

Модель двигателя

HYUNDAI IC42

Выходная мощность, л.с.

2.3

Емкость топливного бака, л

0.7

Объем двигателя, см3

42

Приводной вал

ЖЕСТКИЙ

Разъемный вал

ЕСТЬ

Редуктор

ПРЯМОЙ

Режущая гарнитура

НОЖ/ЛЕСКА

Рукоятка оператора

U-ОБРАЗНАЯ

Вес, кг

8,5

Бензокоса Z 435



- Редуктор с пониженным уровнем шума
- Система запуска "Easy start"
- Идеальная заводская балансировка
- Полуавтоматическая подача лески
- Цельный профессиональный вал
- Велосипедная рукоятка
- Металлический нож в комплекте

Модель двигателя

HYUNDAI IC43

Выходная мощность, л.с.

2,4

Емкость топливного бака, л

1

Объем двигателя, см3

42,7

Обороты двигателя (об/мин)

3100±300

Приводной вал

ЖЕСТКИЙ

Разъемный вал

НЕТ

Редуктор

ПРЯМОЙ

Режущая гарнитура

НОЖ/ЛЕСКА

Рукоятка оператора
U-ОБРАЗНАЯ

Вес, кг
8

Бензокоса Z 525



- Редуктор с пониженным уровнем шума
- Система запуска "Easy start"
- Идеальная заводская балансировка
- Полуавтоматическая подача лески
- Цельный профессиональный вал
- Велосипедная рукоятка
- Металлический нож в комплекте

Модель двигателя
HYUNDAI IC52

Выходная мощность, л.с.
2,7

Емкость топливного бака, л
0,6

Объем двигателя, см³
51,7

Обороты двигателя (об/мин)
3100±300

Приводной вал
ЖЕСТКИЙ

Разъемный вал
НЕТ

Редуктор
ПРЯМОЙ

Режущая гарнитура
НОЖ/ЛЕСКА

Рукоятка оператора
U-ОБРАЗНАЯ

Вес, кг
10,9

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

hin@nt-rt.ru

<http://hyundai.nt-rt.ru>